

無線基地台(AP) 模式不具備路由器的 NAT、DHCP 服務等功能，簡單講 AP 是將前端數據機或路由器的有線訊號轉為無線訊號傳輸使用，本身沒有 IP 發放或防火牆等功能

第 1 步：使用電腦或手持裝置連接路由器，開啟網頁瀏覽器，建議使用無痕模式，例如 Chrome 的無痕模式(按鍵 CTRL+SHIFT+N)開啟，

在網址列輸入 192.168.10.1，輸入路由器密碼登入(路由器登入密碼在安裝時就已設定，只有安裝者知道，如果忘記路由器登入密碼，請詢問安裝者)

第 2 步：點擊"快速設定"，改選"無線基地台"，然後點選"下一個"



第 3 步：選擇"時區"，TW 版本已經預設，無須更動，前往"下一個"



第 4 步：確認與前端路由器接線方式，前往"下一個"

作為 AP 無線基地台使用時，機器的網路孔均為 LAN 模式，可保持將前端來源網路線接取在標示為 **WAN** 的孔位即可

cudy

1

模式

2

時區

3

連線數

4

無線網路

5

概要

電纜/xDSL
寬帶數據機

WR1500

« 後退

下一個 »

第 5 步：自訂無線網路名稱和密碼，前往"下一個" (預設無線網路 SSID 名稱與密碼可在機器底部資訊找到)

cudy

1

模式

2

時區

3

連線數

4

無線網路

5

概要

你可以修改無線網絡名稱和密碼。

2.4g無線設置

SSID

Cudy-4D8C

加密

WPA-PSK/WPA2-PSK

密碼

5G無線設置

SSID

Cudy-4D8C-5G

加密

WPA-PSK/WPA2-PSK

密碼

« 後退

下一個 »

第 6 步：摘要確認設定的系統模式為無線基地台模式，無線網路名稱(SSID)與密碼，點擊"保存&應用"完成設定，

系統重新啟動約需 1 分鐘

cudy

1 模式

2 時區

3 連線數

4 無線網路

5 概要

檢查您的設置信息，如果正確，請單擊保存&應用。

模式

無線基地台

2.4G SSID

Cudy-4D8C

密碼

85999701

5G SSID

Cudy-4D8C-5G

密碼

85999701

« 後退

保存&應用

注意：

Cudy 路由器設定為無線基地台(AP)模式後，LAN IP 位址將由主路由分配，預設 IP 位址 192.168.10.1 無法登入屬正常現象，

如有需要在確認 AP 可以連線網際網路的情況下，透過 Cudy App 進行查找，或直接在來源路由器的客戶端設備紀錄中尋找此

路由器的登入 IP 位址(可透過 Mac address 或預設型號名稱比對)

狀態	No.	主機名	IP / MAC位址	實時速率	信號	持續時間	斷開網路	VPN	運作
終端設備	1	Watch 有線	192.168.1.19	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	02:32:15	☒	☒	
	2	未知 有線	192.168.1.24	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	02:32:17	☒	☒	
	3	SofongT 有線	192.168.1.29	↑ 0.08 Kbps ↓ 0.18 Kbps	---	3 天 06:41:22	☒	☒	
	4	未知 有線	192.168.1.30	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	1 天 23:26:43	☒	☒	
	5	Galaxy-A34-5G 有線	192.168.1.57	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	01:50:40	☒	☒	
	6	Sofong 有線	192.168.1.68	↑ 3.51 Kbps ↓ 1.95 Kbps	---	06:41:06	☒	☒	
	7	SOFON 有線	192.168.1.69	↑ 0.42 Kbps ↓ 0.33 Kbps	---	1 天 06:39:03	☒	☒	
	8	SOFOI 有線	192.168.1.73	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	00:45:40	☒	☒	
	9	SLS2 有線	192.168.1.81	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	1 天 06:40:59	☒	☒	
	10	WR11000 有線	192.168.1.87 80:AF:C	↑ 0.00 Kbps ↓ 0.00 Kbps	---	11 天 00:05:54	☒	☒	



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓