

SFN-374 【如何手動升級 Cudy 路由器的韌體？】

1. 從碩鋒國際官網 [下載中心](#) 下載韌體，記得下載儲存的資料夾位置，建議放在下載資料夾或桌面即可
2. 解壓縮下載的韌體檔案
3. 確認 Cudy 路由器使用中，且稍後升級路由器韌體過程請勿讓路由器中斷電源
4. 透過 WiFi 或網路線連接到 Cudy 路由器
5. 開啟網頁瀏覽器，建議使用無痕模式，例如 Chrome 的無痕模式(按鍵 CTRL+SHIFT+N)開啟，
在網址列輸入 192.168.10.1，輸入路由器密碼登入
(路由器登入密碼在安裝時就已設定，只有安裝者知道，如果忘記路由器登入密碼，請詢問安裝者)



6.升級韌體

進階設定 ->系統->韌體升級，選擇對應型號的韌體上傳到路由器並進行升級，升級路由器韌體過程請勿中斷電源



7. 等待韌體更新過程至路由器重新啟動完成約須 5 分鐘，系統燈號恢復正常恆亮即可正常使用



SOFOING-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓