

是的，除了 WR1500 並無支援 LED 燈號開關，其他都支援 LED 開關功能

關於 LED 燈的開關功能以下以 WR3000S 為例：

- **WEB 介面:** 進階設定->系統->點選"LED 開關"並保存&應用



- **APP 介面 :** 路由器主頁面往下滑看見 LED 並點選"燈泡圖示"即可開關

