以 WR1500 為例,原本已 MESH1+3 台 WR1500,突然想將其中兩台解除 MESH 恢復單獨使用,作為路由器運作該怎麼做? 請參考以下做法:

• 子路由

如要恢復單獨使用請直接將子路由重置(reset)即可恢復路由器運作模式

• 主路由

雖移除子路由但在主路由的 mesh 組網中還是會存在子路由的設備清單,可依照底下方式將子設備移除

步驟 1. 登入 CUDY 路由器頁面,開啟網頁瀏覽器並前往 http://192.168.10.1

步驟 2. 系統狀態->MESH->詳情



步驟 3. 選擇您要解除 MESH 的路由器->運作->管理



步驟 4. 將"MESH"開關關閉,並保存&應用即可解除 MESH



• APP 介面操作步驟

點選"MESH 網路"->選擇要解除的設備->MESH 開關"關閉"->點選"好的",即可解除 MESH











