

要如何從 Cudy App 中關閉 Mesh 中主路由器、子路由器的 LED 燈號？

請依照以下步驟操作：

步驟 1. 透過有線、無線連上此 MESH 網路後，開啟 Cudy App

步驟 2. 選擇主路由後->點選"Mesh 網路"



步驟 3. 選擇您要關閉 LED 燈號的路由器(以主路由與第二台子路由器示範)



步驟 4. 關閉"主路由" LED 燈號



步驟 5. 關閉"子路由"LED 燈號

