

什麼是 DMZ？

DMZ 是一種網路功能，允許您將內部網路中的一台裝置（例如電腦、主機或伺服器）**直接暴露在網際網路上**，使所有來自外部的未指定封包都轉發到這台指定設備

此功能適用於某些不支援指定埠號的應用程式，例如某些線上遊戲、VoIP、或需要完整進入權限的遠端管理工具，但請務必注意安全風險

注意：啟用 DMZ 將使該裝置直接面對網際網路，可能會被掃描或攻擊，請謹慎使用，並僅針對已知用途與已防護的裝置設定

如何在 CUDY 路由器中設定 DMZ：

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 進階設定->網路->DMZ



步驟 3. 填入您要設置公開的 IP 位址，並保存&應用

啟用 ☒

IP位址

172.16.31.60

保存&應用

設定完成後，該 IP 對應的裝置將接收所有來自外網但未被其他規則攔截的封包

建議搭配以下方式強化安全：

- 裝置本身需具備防火牆或安全防護機制
- 若僅特定應用需要對外連接，建議優先使用通訊埠轉發代替 DMZ
- 不建議將無防護的設備或手機、智慧電視設定為 DMZ 主機



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓