

要如何將設備連接至 **2.5G** 的交換器上？

請參考以下步驟確認 (以 **Cudy HS 105** 為例)

- 將電源線連接至交換器



- 查看交換器前面板電源燈是否亮起，並將 RJ45 網路線連接到交換器與設備的埠上



LED 燈狀態指示：



- POWER 燈：電源燈，當接上電源後會顯示綠色恆亮
- RJ45 埠右上燈號：綠色閃爍->表示採用 1Gbps 協議，如呈現紅色閃爍->採用 100Mbps 協議
- RJ45 埠左上燈號：綠色閃爍->表示採用 2.5Gbps 協議



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓