

如何設定 WireGuard 伺服器

以下是設定 Cudy 路由器 WireGuard 伺服器的詳細步驟：

步驟 1：登入路由器設定頁面

請在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 或 http://cudy.net 登入路由器後台

步驟 2：啟用 VPN 功能

前往 「基本設定」 -> 「VPN」，將功能開啟

步驟 3：選擇 WireGuard 伺服器並保存

選擇 "WireGuard伺服器"，然後點選 "保存&應用"



步驟 4：編輯客戶端設定

在頁面下方的「客戶端」區塊，點選 "編輯條目"



步驟 5：新增客戶端

點選 "添加"，接著只需要輸入"主機名稱"即可
IP位址與遠程子網無須更改，最後點選 "保存&應用"



步驟 6：下載客戶端檔案

再次點選 "保存&應用"，然後將建立好的使用者檔案下載下來



注意：請務必"先保存&應用"，然後再下載檔案，如果沒有先保存，下載的檔案將不會生效，導致連線失敗