

iPhone 熱點分享與路由器連線教學

步驟1: 開啟「設定」

點選「個人熱點」



步驟2: 設定熱點密碼

打開「允許其他人加入」按鈕，並設定 WiFi 密碼



步驟3: 連接路由器並設定模式

使用其他手機或電腦連接路由器，並進入快速設定後選擇「無線中繼或無線擴展」模式



步驟4: 選擇並連接熱點

掃描後點選「iPhone 名稱」並點選「連接」



步驟5: 重新連接網路確認

網路設定完後請重新連接網路並查看是否已連接成功



注意事項

- 進行無線中繼設定時，需要掃描來源iphone熱點訊號，建議iphone手機畫面停在熱點開啟頁面
- 如設備規格不支援 5G 規格或較舊，可打開「最大相容性」，熱點將切換為 2.4GHz 頻段使用，但速度可能會下降



當熱點已連接後，若使用 WiFi 將會中斷熱點連線，無法同時使用

