網卡手動安裝驅動程式 (.inf 檔案) 本篇指南適用於:在 Windows 10/11 系統中,當網卡無法使用內建驅動程式、無法透過安裝程式 (.EXE) 安裝,或您想手動升級至特定版 本,且您已下載到 .inf 驅動檔的情況 設定前注意事項 • 適用情境: 驅動程式已解壓縮,並取得.inf檔案 **驅動程式下載:** 請務必先至 <u>Cudy 官方網站</u> (或您網卡的正確來源) 下載對應驅動,並解壓縮 ZIP 檔案 權限要求: 操作過程可能需要電腦管理員權限 安裝步驟 步驟 1:插入網卡並下載驅動 將無線網卡連接到您的電腦,並從 <u>碩鋒雲端</u> 或官方網站下載並解壓縮網卡驅動程式 (ZIP 檔案) 步驟 2: 開啟裝置管理員 您可以選擇以下任一方式開啟裝置管理員: 開啟(O) 開啟 開啟資料夾位置(I) 📗 傳送至 [我的手機] 釘選到 [快速存取](Q) 🕑 共用對象 管理(G) 🗀 開啟資料夾位置 釘選到開始(P) ヱ 連線網路磁碟機... 連線網路磁碟機(N)... 中斷網路磁碟機(C)... 😒 中斷網路磁碟機... 複製路徑(A) ☆ 共用(S) ☆ 釘選到開始 還原舊版(V) □ 壓縮至... 傳送到(N) 👊 複製路徑 Ctrl+Shift+C 剪下(T) ₯ 內容 Alt+Enter 複製(C) ■ 在記事本中編輯 建立捷徑(S) 67 顯示其他選項 刪除(D) 重新命名(M) 內容(R) 剪下 複製 重新命名 共用 刪除 已安裝的應用程式(P) 行動中心(B) 電源選項(<u>O</u>) 事件檢視器(Ⅴ) 系統(Y) 裝置管理員(<u>M</u>) 網路連線(<u>W</u>) 磁碟管理(<u>K</u>) 電腦管理(<u>G</u>) 終端機([) 終端機 (系統管理員)(A) 工作管理員(I) 設定(<u>N</u>) 檔案總管(<u>E</u>) 搜尋(<u>S</u>) 執行(<u>R</u>) 關機或登出(<u>U</u>) 桌面(D) 。 方法一: 在桌面找到「此電腦 / 我的電腦」圖示 → 右鍵 → 管理 → 選擇 裝置管理員 。 方法二: 按 Windows 鍵 + X → 點選 裝置管理員 步驟 3: 更新網卡驅動程式 在「網路介面卡」分類中找到您的 Cudy 網卡 (通常會顯示為有問題的裝置),右鍵 點選 → 更新驅動程式 動作 装置链理局 其他動作 > ● 相機 > ■ 音效、視訊及遊戲控制器 > ■ 音訊處理物件 (APO) > ■ 音訊輸入與輸出 > ■ 處理器 一般 進階 驅動程式 詳細資料 事件 Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 編動程式提供者: Realtek Semiconductor Corp. 編動程式日期: 2024/10/14 編動程式版本: 1030.44.1014.2024 數位高額者: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher 驅動程式詳細資料(I) 檢視關於已安裝之驅動程式檔案的詳細資料。 回復驅動程式(R) 如果裝置在更新驅動程式後失敗,回復到之前安裝 的驅動程式。 解除安裝裝置(U) 蔣裝置從系統解除安裝(進階)。 步驟 4:選擇手動安裝來源 ■ 更新驅動程式 - Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 您要如何搜尋驅動程式? → 瀏覽電腦上的驅動程式 ← 夏新驅動程式 - Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 在您的電腦上瀏覽驅動程式 在此位置搜尋驅動程式: C:\Users\thoma\OneDrive\桌面\WU650 pure20250902\RTWLA\ > 瀏覽(R)... ✓ 包含子資料夾(I) → 讓我從電腦上的可用驅動程式清單中挑選(L) 下一步(N) 取消 1. 點選 瀏覽電腦上的驅動程式軟體 2. 再選擇 讓我從電腦上的可用驅動程式清單中挑選 → 點擊 下一步 步驟 5:指定 INF 檔案 ← ■ 更新驅動程式 - Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式 請選擇您的硬體裝置製造商和機型·然後按[下一步]·如果您想從磁片安裝其他驅動程式,請按[從磁片安裝]。 圖 Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 版本: 1030.21.302.2017 [2017/8/4] 圖 Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 版本: 1030.44.1014.2024 [2024/10/14] 圖 Realtek 8811CU 無線 LAN 802.11ac USB NIC ■ 驅動程式已數位簽章。 從磁片安裝(H)... 告訴我為什麼驅動程式簽章很重要 下一步(N) 取消 請插入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面選擇正確的 從下列位置複製製造廠商檔案(C): C:\Users\thoma\OneDrive\桌面\WU650 pure20250 ~ 瀏覽(B)... 1. 勾選「顯示相容硬體」, 然後選擇 從磁片安裝 2. 點擊 瀏覽 → 找到您剛剛解壓縮的驅動資料夾 → 選擇與您電腦系統符合的子資料夾 → 選擇 .inf 檔案 步驟 6:完成安裝 點擊「確定」→「下一步」,系統會開始安裝驅動,安裝完成後,點選 關閉 即可 ← ■ 更新驅動程式 - Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC 請插入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面選擇正確的確定 選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式 講選擇您的硬體裝置製造商和機型·然後按[下一步]·如果您想從磁片安裝其他驅動程式,請按[從磁片安裝]· 取消 ▼ 顯示相容硬體(C) Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC □ 驅動程式已數位簽章。 從下列位置複製製造廠商檔案(C): C:\Users\thoma\OneDrive\桌面\WU650 pure20250 > 瀏覽(B)... 下一步(N) 取消 ■ 更新驅動程式 - Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC ← ■ 更新驅動程式 - Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC Windows 已順利更新您的驅動程式 正在安裝驅動程式... Windows 已完成安裝這個裝置的驅動程式: 如何確認系統版本?

如果您不確定該下載哪一個 64 位元或 32 位元的驅動程式版本,請依照以下步驟確認:

```
步驟 1: 開啟裝置規格
在 Windows 桌面左下角的「搜尋」中輸入 裝置規格
                             ○ 裝置規格
                             ← 全部 應用程式 文件 網頁 設定 資料夾 相片 ▶ 87 87 T ··· 
                             Q、裝置規格裝置規格
                                               從網路上取得快速說明
```

```
步驟 2: 查看系統資訊
在開啟的資訊視窗中,您可以在「系統類型」查看您的電腦是 64 位元 或 32 位元,並在「Windows 規格」下方查看是 Windows 10 還是
11
                            系統類型 64 位元作業系統,x64 型處理器
                            手寫筆與觸控    此顯示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能
                          相關連結 網域或工作群組 系統保護 進階系統設定
                          ₩ Windows 規格
                                      Windows 11 家用版
```

24H2