

Cudy 路由器韌體升級教學

本教學將引導您如何安全地為您的 Cudy 路由器進行韌體升級，請務必在升級過程中保持路由器電源穩定，避免中斷

步驟 1：下載韌體檔案

請前往碩鋒國際官網的 [下載中心](#)，下載對應您路由器型號的最新韌體，下載完成後，請將壓縮檔解開，並記住檔案的儲存位置

步驟 2：登入路由器管理介面

在開始升級前，請先確認路由器已連上電源且運作正常，接著請透過 Wi-Fi 或網路線連接到 Cudy 路由器，並建議使用瀏覽器的無痕模式

在網址列輸入 192.168.10.1，並輸入您的路由器密碼登入，若忘記密碼，請詢問安裝者



▲ 登入畫面

步驟 3：上傳韌體進行升級

登入後，請依序點選「進階設定」>「系統」>「韌體升級」

在頁面中選擇您已下載並解壓縮的韌體檔案然後上傳，在升級過程中，**請勿中斷路由器的電源**



▲ 前往韌體升級頁面



▲ 選擇檔案並上傳

步驟 4：等待升級完成

韌體更新過程需要大約 3-5 分鐘，等待路由器重新啟動後，當系統燈號恢復正常恆亮狀態，即可正常使用，表示韌體已成功更新