

Cudy 路由器 L2TP 伺服器設定教學

此篇 FAQ 適用於 **WR3000S**、**WR3600**、**M3000** 機型，以下是設定 Cudy 路由器 **L2TP 伺服器** 的詳細步驟：

步驟 1：登入路由器設定頁面

請在瀏覽器網址列輸入 **192.168.10.1** 或 **http://cudy.net** 登入路由器後台

步驟 2：啟用 VPN 功能

前往「基本設定」>「VPN」，並將啟用開關「開啟」



步驟 3：選擇協議為 L2TP 伺服器

在「協議」清單下拉選擇「L2TP 伺服器」，並在下方欄位中進行設定



步驟 4：建立 L2TP 伺服器資訊

在「共享密鑰」、「用戶名」、「密碼」的欄位上建立您的資料，然後點選「保存&應用」，看到儲存成功提示即表示已成功建立 L2TP 伺服器



相關參考

若您需要進一步了解如何在不同裝置上連線到此伺服器，請參考以下教學：

- 在 Cudy 路由器上設定 L2TP 客戶端：
[sfm164【如何設定 Cudy 路由器的 L2TP VPN 客戶端連線？】](#)
- 在手機或電腦上設定 L2TP 客戶端：
[sfm160【如何在手機和電腦上設定 L2TP VPN 連線？】](#)