

如何設定 WireGuard 伺服器

以下是設定 Cudy 路由器 WireGuard 伺服器的詳細步驟：

步驟 1：登入路由器設定頁面

請在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 或 <http://cudy.net> 登入路由器後台

步驟 2：啟用 VPN 功能

登入後，前往「基本設定」->「VPN」，將功能開關切換至開啟狀態

步驟 3：選擇 WireGuard 伺服器並保存

在協議選單中選擇「WireGuard伺服器」，然後點選「保存&應用」



步驟 4：編輯客戶端設定

在頁面下方的「客戶端」區塊，點選右側的「編輯條目」



步驟 5：新增客戶端

點選「添加」，接著只需要輸入「主機名稱」（可自訂）即可。IP 位址與遠程子網無須更改，最後點選「保存&應用」



步驟 6：下載客戶端檔案

完成上述步驟後，請再次點選「保存&應用」，接著將建立好的使用者檔案下載至您的裝置



注意：

- 請務必先「保存&應用」然後再下載檔案。如果沒有先保存，下載的檔案將不會生效，導致連線失敗
- 如何在手機或電腦上設定 WireGuard 連線，請參考教學：[sfn158【如何在手機和電腦上設定Wireguard VPN連線?】](#)