

Cudy Mesh 路由器主子路由辨識與設定指南

在 Cudy Mesh 套裝產品中，出廠時並不會預設或標示哪一台為主路由器
所有設備都具備主路由功能，實際的角色取決於您的首次設定方式

如何分辨主路由器？

首次設定時，任意一台設備接上數據機或網路來源（WAN），該設備即會自動成為 主路由器
無論是套裝或擴充加入，後續加入的其他設備則會成為 Mesh 子路由



Mesh 擴展節點怎麼設定？

主路由器連線完成後，"同一組套裝產品"插電即可自動組網。其他擴充設備則使用手動加入 Mesh 網路，時程大約需 3 分鐘

請將其他欲作為子路由的機器放置在主路由旁，插電即可無須連接網路線，透過Cudy App + 加入Mesh組網，完成組網後再移動至適當位置

如果不小心把主路由重置了怎麼辦？

如果您將主路由器重置或想更換主節點，請依照以下步驟操作：

1. 將想成為主路由的設備連接至數據機或網路來源 (請勿多個設備同時連接數據機或網路來源，1個Mesh網路僅能有一個機器擔任主路由角色)
2. 在 Cudy App 或網頁介面中，重新執行「快速設定」流程
3. 此時，其餘節點需一併重置後，才能再次重新加入 Mesh 網路