

如何關閉 Cudy 路由器的 LED 指示燈？

可以！Cudy 路由器支援 LED 燈的開關功能，以下將以 **WR3000S** 為例，說明如何設定：

透過網頁介面關閉 LED 燈

前往「**進階設定**」>「**系統**」>點選「**LED 開關**」並「**保存 & 應用**」



透過 App 介面關閉 LED 燈

在路由器主頁面往下滑，找到「**LED**」選項，點選「**燈泡圖示**」即可開啟或關閉

