

VPN Server vs. Client 差異與 Cudy 機型功能介紹

VPN 功能定義

VPN 伺服器端 (Server)	VPN 客戶端 (Client)
VPN 伺服器端就像是「公司大門」，負責 接受連線、驗證身分，並讓外部使用者進入內部網路 ✓ 它擁有固定或可被識別的 IP 位址 ✓ 它是「被連線」的一方 ✓ 常安裝在公司路由器、NAS、或雲端伺服器上 範例：公司設一台 Cudy WR3000S 當 VPN 伺服器，讓外出員工能從外部網路連回公司內部資源（例如NAS或監視系統）	VPN 客戶端是「主動發起連線」的一方，負責 連線到伺服器端並取得內部網路的通道 ✓ 它需要輸入伺服器位址、帳號密碼或金鑰等設定 ✓ 連線成功後，它就能像身在同一個區網中一樣使用資源 範例：你在外面使用筆電或手機，透過 VPN 客戶端軟體（例如 Cudy Router、OpenVPN App、WireGuard App）連到公司伺服器

Cudy 路由器 VPN 功能支援機型列表

✓ 同時支援 Server 與客戶端的機型

WR3600  支援：Wireguard, OpenVPN, ZeroTier...等	WR3000S  支援：Wireguard, OpenVPN, ZeroTier...等	M3000  支援：Wireguard, OpenVPN, ZeroTier...等	LT300  支援：Wireguard, OpenVPN...等
---	--	--	--

客戶端 (Client) 限定機型

WR300  支援：Wireguard...等	WR1500  支援：Wireguard...等
--	--