


Cudy 路由器預設登入管理介面位址(LAN IP)為 192.168.10.1

我們建議使用手持裝置下載 **Cudy App** 進行功能操作，  
操作時務必連接路由器 WiFi,操作時務必連接路由器 WiFi,操作時務必連接路由  
器 WiFi

App 下載網址：<https://www.cudy.com/zh-tw/collections/cudy-app>

### 1. 檢查”網路線”已正確連接路由器

電腦裝置一定是連接到"標示 LAN 的孔"，來源數據機或牆壁出來的網路線一定是接到主路由器的 WAN 孔




2. 網頁瀏覽器可能因為暫存頁面讀取錯誤，Google Chrome 可以按  
Ctrl+Shift+N 進入隱私模式操作，建議定期清除瀏覽器的快取和歷史記錄，  
(Firefox 按 Ctrl+Shift+P，Mac 用戶按 Command + Shift + N) 也可使用不同  
瀏覽器存取 <http://cudy.net> 網域方式登入。


### 3. 檢查電腦裝置的 TCP/IP 設定，以 Windows 10/11 範例：

如果曾經使用手動自訂 IP 和 DNS 設定無線網卡，一般都應恢復”保持自動取得  
”，點桌面左下角搜尋列，輸入 **ncpa.cpl** 並按”確定”，

對連線的網卡按 右鍵 選”內容”=>選擇中間框框內的”網際網路通訊第四版”左  
鍵點兩下，



選擇自動取得 IP 位址和自動取得 DNS 伺服器位址，並按下確定



重新開啟瀏覽器，在網址列輸入 192.168.10.1 或 cudy.net 嘗試登入

4. 更換其他電腦或使用手持裝置操作登入
5. 其他:請檢查並關閉裝置上的 WEB 代理程式或 VPN。然後重試。

(文件參考來源: cudy.com)