

【SFN-367】使用有線電視網路(第四台)上網，Cudy 分享器接入數據機後，無須設定直接連線網際網路。

(DHCP 連線)



使用有線電視網路(第四台/Cable)上網，如何接線Cudy分享器才能連線到網際網路?

Cudy分享器的網孔標示“WAN” 接入網路線，另外一頭接到“Cable數據機”的任一網孔。看清楚分享器標示接線，對照分享器WAN孔通常是離電源DCIN最遠的那個孔。網孔LAN是接電腦、印表機、遊戲機等裝置的。



補充:

如何知道是用纜線數據機上網?

常見的Cable纜線數據機設備類似右圖一的樣子，會有一條粗的黑色cable同軸電纜鎖在數據機，另外也有透過數位機上盒(可收看有線電視)的機器來提供網際網路連線的，常見來說大多具備接入網線直接上網，所以Cudy分享器標示“WAN”孔用網路線接到數據機的孔就可以了。



(Cudy分享器不用設定，預設DHCP自動取得IP連線，無線網路帳密資訊在機身直接用)。

台灣常見凱擘、中嘉、等各地有線電視網路連線IP較常是區域網路位址，像是192.168.XXX.XXX起始的號碼。



圖一



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓