

【SFN-365】使用中華電信光世代上網，Cudy 分享器接入數據機後，無須設定直接連線網際網路。

(DHCP 連線)



使用中華電信光世代上網，如何接線Cudy分享器才能連線到網際網路？

Cudy分享器的網孔標示“WAN” 接入網路線，另外一頭接到“數據機”的任一網孔。看清楚分享器標示接線，對照分享器WAN孔通常是離電源DCIN最遠的那個孔。網孔LAN是接電腦、印表機、遊戲機等裝置的。



補充:

常見的中華電信設備類似右圖一的樣子，以最近幾年供裝來說大多具備接入網線直接上網，所以**Cudy分享器標示“WAN”孔用網路線接到數據機的孔**就可以了。

只要記得數據機有提供WiFi功能，基本都算線路接好就可以直接連網，**(Cudy分享器不用設定，預設DHCP自動取得IP連線，無線網路帳密資訊在機身直接用)**，不需要PPPoE帳號，可省略設定。

如有圖二的黑/白圓盤或方形設備是中華的AP，不是數據機，分享器不要接在這些設備使用。



圖一



圖二



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓