


第 1 步：將 SIM 卡插入 LT300 的後方卡槽裡

第 2 步： 使用網路線連接或手持裝置連接 WiFi,開啟網頁瀏覽器在網址列輸入 **http://cudy.net** 或 **192.168.10.1**

第 3 步：在進階設定中開啟 IPv6 選項




第 4 步：接口選擇"4G"，連接類型選擇"中繼"後點選"保存&應用"



第 5 步：基本設定 -> 蜂窩數據 -> APN -> PDP 類型選擇"IPv4/IPv6"，點選"保存&應用"



第 6 步：等待路由器重新設定完成後，可到"系統狀態"裡查看 IPv6 是否有連接成功



註：

上方設定完成無誤後，您可至網站上測試 IPv6 是否已取得 IPv6 位址以及正常運作，如下圖範例

1. <https://ipv6.tc.edu.tw/>



你不會看到黑白的照片。

2402:7500:46a:7d69:e91f:652c

2. https://test-ipv6.com/index.html.zh_TW

測試您的 IPv6 連線。

總結 測試結果 分享結果 / 聯絡我們 其他 IPv6 網站

- 你在網際網路上的IPv4位址 101.10. [REDACTED]
- 你在網際網路上的IPv6位址 2402:7500:46a:7d69:e91f:652c [REDACTED]
- 你的網路服務提供者 (ISP) 是 TAIWANMOBILE-AS Taiwan Mobile Co., Ltd.
- 你已經啟用 IPv6 。你現在可以查看一個用來測試其他 IPv6 網站連線狀況的分頁。 [\[詳細資訊\]](#)
- ✓ 你的 DNS 伺服器 (可能由你的ISP維護) 似乎支援 IPv6 的網際網路通訊協定。

你

當網站陸續只使用 IPv6 , 請提早為您的 IPv6 做準備

10/10

點選以檢視 測試資料

cudy



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓