


在使用上有許多人喜歡將 DNS 位置更改為自己常用或喜歡用的位址，那要如何在 Cudy 路由器上手動設定 DNS 位址，請參考以下步驟：

步驟 1. 登入 CUDY 路由器頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 進階設定-> 網路 -> 自訂 DNS 伺服器



步驟 3. 將 DNS 設置"默認"改為"手動"，並填入第一個與備選 DNS 位址後按下"保存&應用"



註：Cudy 路由器有些機種本身有提供 Google、Cloudflare、Quad9 以及自定義 DNS 服務，例如:(WR300、WR3000S)



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓