

Cudy APP 在哪裡能確認我的網孔有接對 WAN 埠以及 LAN 埠的連線狀態？
目前除了 WR1500 以外在 APP 上皆有連接埠的顯示狀態可查看


步驟 1. 連上路由器的 WIFI，並打開 Cudy APP 點選要查看的路由器



步驟 2. 點選中間"路由器"的圖示



步驟 3. 下方就有連接埠資訊，包含協商速率、哪個連接埠、類型



15:13

4G 66%



詳情

🕒 運行 3 小時 52 分鐘



LT300

線上

型號

LT300 V2.0

MAC

[Redacted]

公網IP


[Redacted]

韌體版本

2.3.4



連接埠資訊



連接埠	協商速率	類型	速率
2	斷開	RJ45	--
1	100M	RJ45	▲ 0.1Kbps ▼ 0.1Kbps

重啟

步驟 4. 點選連接埠資訊右側的"問號圖示"，可查看圖示代表意思



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓