

您可以透過網頁來管理介面設定和產品，**WEB** 介面可以在 **Windows**、**MAC** 系統上使用


如要登入 **WEB** 管理介面，您需要：

- 一部能透過有線或無線 **WIFI** 連接的電腦
- 預設無線 **WIFI** 名稱以及密碼
- 手持裝置也可以
- 瀏覽器如 **Google Chrome**



在哪能找到 **Cudy** 路由器的無線網路名稱以及密碼？

路由器的標籤：

翻到路由器的底部，您可以看到一個標籤，描述"**5G WIFI 名稱:XXXX**、**2.4G WIFI 名稱:XXXX**、**PASSWORD:XXXXXXXX**"，以及開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入 **http://cudy.net** 或 **192.168.10.1** 資訊



在安裝手冊裡也有流程圖以及網址能協助您設定完成



如需數位版安裝手冊，您可至"下載中心"下載該型號的說明書→



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓