

Cudy LT300 為 4G LTE 無線路由器，機身上的 LED 訊號燈可幫助使用者判斷目前的運作狀態與訊號強度

以下說明如何解讀 LT300 的指示燈狀態

請參考下圖，Cudy LT300 機身後方共有 3 個 LED 燈號所組成的訊號燈

燈號數量	表示意義	狀態說明
0 顆燈	無訊號	無法接收到 4G 訊號
1 顆燈	訊號較弱	建議調整放置位置或改用室外天線
2 顆燈	訊號中等	可正常使用，但速率可能不穩定
3 顆燈	訊號良好	穩定連線，網速表現較佳





在 APP 或 WEB 介面中也可查看訊號強度圖

請注意這邊訊號燈為 4 格顯示與上述外部訊號燈只有 3 格不一樣，請看對照圖

📶 蜂窩數據		
狀態	已連接	✓
網絡類型	FET 4G	1📶
上傳 / 下載	4.02 MB / 6.48 MB	
詳情		



系統燈號說明

- 未亮燈：無電源反映
- 紅燈閃爍：開機中
- 紅燈恆亮：無網際網路
- 白燈閃爍：網路連接中 or WPS 運作中

- 白燈恆亮：網際網路連接成功
- 紅白燈持續閃爍：更新韌體中，請勿斷電



✓	未亮燈	
	紅燈閃爍	
	紅燈恆亮	
	白燈閃爍	
	白燈恆亮	
	紅白燈持續閃爍	

cudy

SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓