

sfn202 【查看路由器各機型燈號顯示狀態圖】

WR300

- **未亮燈**：無電源反映
- **紅燈閃爍**：開機中
- **紅燈恆亮**：無網際網路
- **白燈閃爍**：網路連接中 or WPS 運作中
- **白燈恆亮**：網際網路連接成功



未亮燈	
紅燈閃爍	
紅燈恆亮	
白燈閃爍	
白燈恆亮	

WR1500

- **未亮燈**：無電源反映
- **紅燈閃爍**：開機中
- **紅燈恆亮**：無網際網路
- **藍燈閃爍**：網路連接中 or WPS 運作中
- **藍燈恆亮**：網際網路連接成功
- **紅藍燈持續閃爍**：RESET 機器重置中



未亮燈	
紅燈閃爍	
紅燈恆亮	
藍燈閃爍	
藍燈恆亮	
系統燈	

WR3000S

- **各燈號如有亮燈**：表示正常運作中



LED

系統燈		網際網路	
WPS		WAN	
		LAN1	
		LAN4	
2.4G 5G		2.4G / 5 GHz Wi-Fi	
		2.4G / 5 GHz Wi-Fi	

WR3600

- **各燈號如有亮燈**：表示正常運作中



LED

Power		Red	
Wi-Fi		Blue	
2.4G / 5 GHz Wi-Fi			
2.4G / 5 GHz WPS			

WR6500

- **各燈號如有亮燈**：表示正常運作中



LED

Power		Red	
Wi-Fi		Blue	
2.4G / 5 GHz Wi-Fi			
2.4G / 5 GHz WPS			

M3000

- **主路由白燈閃爍**：與子路由連接中
- **子路由白燈閃爍**：與主路由訊號中間偏弱



LED and Buttons

Mesh Router	主路由	未亮燈	
		紅燈閃爍	
		紅燈恆亮	
		白燈閃爍	
		白燈恆亮	
Satellite Mesh	子路由	未亮燈	
		紅燈閃爍	
		紅燈恆亮	
		白燈閃爍	
		白燈恆亮	
		配對鈕	
		RESET	