


在 Windows 10、11 系統中，網卡通常會使用內建驅動程式即可自動安裝
但如果您的網卡沒有內建驅動，或您想手動升級至其它版本，請依照以下步驟操作：

注意事項

- 本文適用於 無法透過安裝程式 (.EXE) 安裝驅動，但已下載到 .inf 驅動檔 的情況
- 請務必先至 [Cudy 官方網站](#) 下載您的網卡對應驅動，並解壓縮 ZIP 檔案
- 操作過程可能需要 電腦管理員權限


安裝步驟

1. 插入網卡
將無線網卡安裝到您的電腦
2. 下載並解壓縮驅動
從[這裡](#)下載網卡驅動程式，解壓縮 ZIP 檔案
3. 開啟裝置管理員



- 方法一：在桌面找到「此電腦 / 我的電腦」圖示 → 右鍵 → 管理 → 選擇 裝置管理員
- 方法二（若桌面沒有電腦圖示）：按 Windows 鍵 + X → 點選 裝置管理員

4. 找到您的網卡
在「網路介面卡」分類中找到 Cudy 網卡，右鍵點選 → 更新驅動程式




5. 選擇安裝來源



- 點選 瀏覽電腦上的驅動程式軟體
- 再選擇 讓我從電腦上的可用驅動程式清單中挑選 → 點擊 下一步

6. 指定 INF 檔



- 勾選「顯示相容硬體」，然後選擇「從磁片安裝」
- 點擊 瀏覽 → 找到您剛解壓縮的資料夾 → 選擇與您電腦系統符合的資料夾 → 選擇 .inf 檔案


7. 安裝完成
點擊「確定」→「下一步」，系統會開始安裝驅動，安裝完成後，點選「關閉」即可



如何確認系統版本？

如果您不確定該下載哪個驅動版本，可以這樣確認：

1. 開啟裝置規格
在「搜尋」中輸入 裝置規格



2. 查看系統資訊
在「系統類型」可查看您是 64 位元 或 32 位元，並在下方版本中可查看是 Windows 10 還是 11

