

```
首選DNS
4. 輸入電信商提供的參數
 依序填入以下資訊:
```

```
。 IP 位址:輸入電信商給您的固定 IP
  。 子網路掩碼:輸入對應的子網路遮罩
  。 默認網關:輸入電信商提供的閘道
   。 首選 DNS / 備選 DNS:依照電信商提供的資訊輸入,例如 168.95.1.1 與 8.8.8.8
5. 儲存設定
 點擊 「保存 & 應用」 後,路由器會開始設定 (約 3-5 分鐘)
6. 檢查連線狀態
 在「系統狀態」中,檢查 WAN 欄位、狀態 是否顯示 「已連線」,並嘗試上網測試
                🛂 系統狀態 / 🥰 WAN
```

```
0.79 MB / 1.79 MB
                                                        255.255.255.0
                                                        192.168.10.1
                                                        8.8.8.8/1.1.1.1
常見問題
  • 若輸入參數後無法上網,請再次確認 IP、子網路遮罩、閘道是否正確
  • 請確保電信商已啟用您的固定 IP 服務
```

• 若設定後仍無法連線,建議聯絡電信商客服,確認服務狀態