

CUDY MESH 路由器：透過 App 關閉 LED 燈號教學

步驟 1：連接 MESH 網路並開啟 Cudy App

透過有線或無線方式連上此 MESH 網路後，開啟 Cudy App



步驟 2：選擇主路由並進入 Mesh 網路設定

點選主路由器後，選擇「Mesh網路」



步驟 3：選擇要關閉 LED 的路由器

選擇您要關閉 LED 燈號的路由器（範例：主路由與第二台子路由器）



步驟 4：關閉主路由的 LED 燈號

點選主路由設定頁面後，將 LED 開關設定為關閉



步驟 5：關閉子路由的 LED 燈號

返回並選擇子路由器，進入後一樣將 LED 燈號設定為關閉

