
Cudy 路由器: MAC 位址查詢教學

如何查詢路由器的 MAC 位址?


您可以從路由器機身底部的標籤找到 MAC 位址,也可以從路由器設定頁面查看



透過 WEB 設定頁面查詢步驟

步驟 1. 登入路由器設定頁面:開啟網頁瀏覽器並前往 http://cudy.net 或 http://192.168.10.1

步驟 2. 前往【系統狀態】,您可以根據要查詢的 MAC 位址類型(例如:「區域網路」、「5G Wi-Fi」、「2.4G Wi-Fi」)點選「詳情」



步驟 3. 在詳細資訊中,查看 「BSSID」 欄位,就能找到對應的 MAC 位址



