

Cudy App 查看路由器 WAN/LAN 連接埠狀態

您可以在 Cudy App 上確認路由器的 WAN 埠及 LAN 埠是否有正確連線

目前除了 WR1500 以外，在 App 上皆有連接埠的顯示狀態可查看

在 Cudy App 上確認連接埠狀態

步驟 1. 連上路由器 Wi-Fi 並開啟 App

連上路由器的 Wi-Fi 後，打開 Cudy App 並點選您要查看的路由器




步驟 2. 點選「路由器」圖示

點選 App 主頁面中間的「路由器」圖示



步驟 3. 查看連接埠資訊

下方會顯示連接埠資訊，包含協商速率、連接埠號碼與類型



步驟 4. 了解圖示代表的意義

點選連接埠資訊右側的「問號圖示」，可查看每個圖示所代表的連線狀態

