

## 如何關閉隨機 MAC 位址以提升網路穩定性

隨機 MAC 位址功能主要用於保護您在公共網路中的隱私，但若在家用網路中開啟，可能會導致設備名稱重複，造成裝置管理失效，影響連線穩定性

為了更好地管理您的設備並確保穩定的連接，建議您在家中網路停用此功能

### iOS (Apple) 系統操作建議


在 iPhone 或 iPad 上，您可以進入 Wi-Fi 設定，點擊您連接的網路旁的「」圖示，找到「私用位址」選項並將其關閉  
這將確保您的裝置使用其真實的 MAC 位址進行連線

#### 如何在 iOS / Android 上停用隨機 MAC 位址：

##### iOS

- 進入設定 -> 無線區域網路。
- 點擊您要連接的網路旁的藍色資訊圖示。
- 找到「私用 WLAN 位址」並將其關閉。
- 請注意，停用「私用 WLAN 位址」後，裝置將作為新裝置加入 Wi-Fi 網路。

##### WLAN Cudy-WR3000



##### Android

- 前往設定 -> 連線 -> Wi-Fi。
- 若未連接，請先連接 Wi-Fi 網路。
- 點擊齒輪圖示或網路名稱以了解更多詳細資訊。
- 尋找 MAC 位址類型、隱私或進階設定等選項。
- 將設定從“隨機 MAC”變更為“使用設備 MAC”或類似設定。
- 請注意，停用「私用 WLAN 位址」後，裝置將作為新裝置加入 Wi-Fi 網路。

##### Network details

