

## 如何對 Cudy Mesh 系統中的裝置進行韌體降級？

基於各種原因，我們有時需要將 Cudy Mesh 系統中裝置的韌體降級到舊版本，但這在「進階設定」中的「韌體」頁面是無法針對子節點進行的。以下以 **M3000** 為例說明處理步驟：

### 步驟 1. 進入 Mesh 詳情

在瀏覽器網址列輸入預設位址 192.168.10.1 並輸入密碼進入管理介面，在首頁的 **MESH** 欄位點選「詳情」



### 步驟 2. 選擇目標裝置

點選您想要降級的路由器名稱，接著點選下方選單中的 **運作 -> 韌體升級**



### 步驟 3. 載入韌體檔案

點選「瀏覽」選擇您已準備好的舊版韌體檔案，放入後系統即可開始執行降級動作



**提示：**執行韌體降級前，建議先備份目前的設定，並確保在降級過程中電源供應穩定