

如何在 Cudy 路由器上設定訪客網路

本教學將分為 App 介面 與 Web 網頁介面 兩種設定方式

一、App 介面設定步驟

步驟 1. 開啟 App

手機連上 Wi-Fi 後，打開 Cudy App 並進入裝置管理頁面

步驟 2. 進入訪客網路

在首頁功能列表中，點選下方「訪客 WiFi」選項



步驟 3. 開啟訊號

將「開啟訪客 WiFi」的開關切換至開啟狀態



步驟 4. 設定與完成

您可以自行設定 Wi-Fi 名稱 和 密碼，設定完成後點選下方的「完成」按鈕保存即可



二、Web 網頁介面設定步驟

步驟 1. 登入管理頁面

打開瀏覽器，在網址列輸入預設位址 192.168.10.1，並輸入管理員密碼進入後台


步驟 2. 點選進階設定

在上方選單中點選「進階設定」



步驟 3. 找到訪客網路

從左側選單依序進入：網路 -> 「訪客網路」



步驟 4. 設定與保存

開啟訪客 Wi-Fi 後，可自行更改名稱或密碼，最後按下頁面下方的「保存 & 應用」即可完成

