

Cudy MESH 路由器安裝與設定教學

請先確保您的行動裝置已成功連上網際網路（可透過行動數據或 Wi-Fi 連線），接著請依照以下步驟操作：

1. 下載 Cudy App

請先前往 App Store 或 Google Play 商店，下載並安裝 **Cudy App**



2. 啟動與連線

將主路由接上電源，並將來源網路線連接至路由器 WAN 埠，接著使用您的手機或電腦連上 Cudy 路由器的 **Wi-Fi 訊號**（預設密碼位於機身底部）




APP 版本設定流程


步驟 1. 連上 Wi-Fi 後開啟 Cudy App，點擊中間 **快速設定**（第一次設定請直接執行下一步驟）



步驟 2. 選擇 **Mesh 無線路由** 模式




步驟 3. 選擇您所在地的時區，並建議開啟 **自動升級韌體** 功能



步驟 4. 選擇連線協定（例如 PPPoE 或 動態 IP），可點擊箭頭下拉選擇適合您環境的協定



步驟 5. 設定您的 **2.4G / 5G Wi-Fi 名稱與密碼**




確認設定資訊正確後，按下「**應用程式**」並等待約 3 分鐘，即可完成機器設定



網頁 (WEB) 版本設定流程

進入設定頁面

開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入 **192.168.10.1**，即可開啟登入介面進入管理後台



選擇運作模式與設定

點選「快速部署設定」並選擇「**MESH 無線路由**」模式，接著依照指示設定時區、WAN 模式與無線網路資訊，完成後點選「**應用程式**」即可

