

## sfn202 【查看路由器各機型燈號顯示狀態圖】

### WR300



未亮燈	
紅燈閃爍	
紅燈恆亮	
白燈閃爍	
白燈恆亮	

- **未亮燈**：無電源反應
- **紅燈閃爍**：開機中
- **紅燈恆亮**：無網際網路
- **白燈閃爍**：網路連接中 or WPS運作中
- **白燈恆亮**：網際網路連接成功

### WR1500



未亮燈	
紅燈閃爍	
紅燈恆亮	
系統燈	
藍色閃爍	
藍燈恆亮	

- **未亮燈**：無電源反應
- **紅燈閃爍**：開機中
- **紅燈恆亮**：無網際網路
- **藍燈閃爍**：網路連接中 or WPS運作中
- **藍燈恆亮**：網際網路連接成功
- **紅藍燈持續閃爍**：RESET 機器重置中

### M3000



M3000		主路由	子路由
無燈號顯示			✖
紅燈	閃爍		
	恆亮		
白燈	閃爍		
	恆亮		
紅、白燈交替閃爍			

#### 主路由狀態

- **紅燈閃爍**：開機中
- **紅燈恆亮**：無網際網路
- **白燈閃爍**：Mesh配對中
- **白燈恆亮**：有網際網路
- **紅、白燈交替閃爍**：升級韌體中

#### 子路由狀態

- **紅燈閃爍**：開機中
- **紅燈恆亮**：無Mesh配對
- **白燈閃爍**：Mesh成功，訊號較差
- **白燈恆亮**：Mesh成功，訊號良好
- **紅、白燈交替閃爍**：升級韌體中、Mesh配對中


### WR3000S



LED	
系統燈	
WPS	
2.4G   5G	
網際網路	
WAN LAN1-LAN4	

- **各燈號如有亮燈**：表示正常運作中


### WR3600



LED	
Power	
Wi-Fi	
WPS	

- **各燈號如有亮燈**：表示正常運作中

### WR6500



LED	
Power	
Wi-Fi	
WPS	

- **各燈號如有亮燈**：表示正常運作中