

DarkFlash DFM80 / DFM80 PRO：線上驅動網頁設定

以下將針對 **DFM80 標準版** 與 **DFM80 PRO 旗艦版** 的專屬網頁版微動/參數線上驅動介面進行功能與設定步驟介紹


DFM80 標準版：專屬網頁設定說明

DFM80 標準版專屬頁面：<https://www.darkflash.tw/driver/dfm80/index.html>


進入網頁後會看見滑鼠本體，請**點擊畫面上的滑鼠圖示**即可進入詳細設定選單



按鍵設定：可針對滑鼠的**左右鍵、中鍵、側鍵**進行自定義功能設定



DPI設定：可在此介面自由切換與調整不同的 **DPI 靈敏度數值**



效能設定：包含**滾輪方向設定、回報率**以及**燈光效果樣式**的細部參數調整




其他設定：如設定發生混亂，可在此處點選**恢復原廠設定**以重置滑鼠




DFM80 PRO 旗艦版：專屬網頁設定說明

DFM80 PRO 旗艦版專屬頁面：<https://www.darkflash.tw/driver/dfm80-pro/index.html>


按鍵設定：提供與標準版相同的**左右鍵、中鍵、側鍵**高自由度自定義功能指派




DPI設定：提供旗艦版感測器更精密細緻的 **DPI 檔位**與**靈敏度切換控制**



效能設定：旗艦版具備更多進階選項，可調整**回報率、滑鼠工作高度、電源管理設定、以及核心感測器參數**



其他設定：可在此處單獨**調整 RGB 燈光特效設定**，或執行**恢復原廠設定**



註：此篇 FAQ 內容引用自 DarkFlash，欲了解更多關於產品的詳細硬體規格，可查看 [DarkFlash 官方網站](#) 說明