

如何透過手機或平板手動更新 Cudy 路由器韌體

本文將詳細介紹如何透過手機或平板行動裝置手動更新 Cudy 路由器的韌體。部分型號（例如 Cudy WR300）不支援 OTA 線上自動更新，因此需要透過此方式進行手動韌體升級。

韌體下載提示：請先至碩鋒官方下載中心搜尋並下載您路由器對應的型號韌體檔案。[前往碩鋒官方下載中心](#)

手動更新操作步驟

步驟 1. 連接 Wi-Fi 並進入設定頁面

手機或平板連上路由器的 Wi-Fi 後，開啟任一瀏覽器（如 Chrome 或 Safari），在上方網址列輸入 **192.168.10.1** 即可進入設定頁面

步驟 2. 進入進階設定

點選選單中的「設定」，接著點選「進階設定」



步驟 3. 尋找韌體升級選項

頁面往下滑動找到「系統」欄位，並點選「韌體升級」




步驟 4. 瀏覽選擇檔案

點選「瀏覽」按鈕準備選擇已下載的韌體檔案



步驟 5. 選取韌體檔案

從手機或平板的檔案夾中找到剛才下載好的 WR300 韌體檔案並點擊選取



步驟 6. 開始升級程序

確認正確載入韌體檔案後，點選「繼續」



步驟 7. 等待升級完成

系統將開始進行韌體更新，更新過程中請勿中斷電源。請耐心地等待約 5 分鐘後，重新連接 Wi-Fi 即可正常使用

