

IPv6 是新一代的網際網路協定，能解決 IPv4 位址不足的問題，並且在某些情況下能提供更快、更穩定的網路。若您的 ISP（網路服務提供商）有支援 IPv6，您就可以在 Cudy 路由器上啟用。

## 一、準備工作

- 確認 ISP 是否支援 IPv6**  
部分業者會自動分配 IPv6 位址，但有些需要申請或手動設定。
- 確認路由器是否支援 IPv6**  
Cudy 路由器都有提供 IPv6 功能。
- 取得設定模式**  
請向您的 ISP 確認應採用的設定模式。

常見連線模式有三種：

- DHCPv6（最常見，自動取得 IPv6）
- PPPoE（IPv6 over PPPoE）
- 靜態 IPv6（Static IPv6）

## 二、設定步驟（電腦網頁版）

- 登入路由器後台**  
開啟網頁，在網址列輸入 `192.168.10.1`，並輸入管理者密碼。
- 進入 IPv6 設定**  
前往 進階設定 → IPv6



- 啟用 IPv6 並選擇模式**  
將 IPv6 開啟後，連接類型請選擇“中繼”模式（請依 ISP 要求設定），並按下 保存 & 應用 即可完成設定。



- 檢查連線狀態**  
可到 系統狀態 頁面，查看 IPv6 的連線狀態是否成功。



## 三、設定步驟（手機 App 版）

- 進入路由器頁面**  
連上 Cudy 路由器的 Wi-Fi 後，開啟 Cudy App 並點選路由器進入頁面。
- 進入更多設定**  
往下滑點選 更多。



- 找到 IPv6 選項**  
找到 IPv6 選項並進入。



- 啟用中繼模式**  
開啟後一樣設定為中繼模式就完成囉。



## 備註：如何測試 IPv6 是否成功？

您可以使用以下網站來測試 IPv6 是否能夠使用：

- <https://ipv6.tc.edu.tw/>  
如使用 IPv6 的話會呈現彩色照片，沒有的話則是呈現黑白。
- [https://test-ipv6.com/index.html.zh\\_TW](https://test-ipv6.com/index.html.zh_TW)

